
ラジオを聞く

■ ラジオ・オートプリセット・FM/AMボタンを押して、 FMまたはAMを選ぶ。

ボタンを押すと、自動的に電源が入り、「FM」または「AM」が 表示されます。切り換えるときは、もう一度押します。






2 選局+または選局-ボタンを押しながら、数字が動き 始めたら指を離す。








放送局を自動的に受信して止まります。受信できなかったと きは、選局+または選局-ボタンを繰り返し押して、聞きた い局の周波数に合わせます。

したいこと	操作
音量を調節する	音量+/-ボタンを押す。
電源を切る	電源ボタンを押す。


受信状態をよくする FM放送のとき

ロッドアンテナを伸ばし、向きを変える。



AM放送のとき

本体を最も受信状態の良い方向へ向ける。



ちょっと一言


- 本機は、FMステレオ放送のみステレオで聞くことができます。AMのステレオ 放送はモノラルになります。
- FMステレオ放送の雑音が多いときは、モードボタンを繰り返し押して、 「MONO」を表示させます。音はモノラルになります。
- ステレオ放送を受信すると、「ST」が表示されます。

放送局を記憶させる

受信状態の良い放送局を自動的に記憶させ、次からは記憶させた番号 (プリセット番号)でその局を選ぶことができます。FM20局、AM10局 で、合計30局まで記憶できます。

- **1** ラジオ・オートプリセット・FM/AMボタンを押して、FM またはAMを選ぶ。
- 2 表示窓に「AUTO」を点滅させるまで、ラジオ・オートプリ セット・FM/AMボタンを約2秒間押したままにする。





3 表示切替/決定ボタンを押す。

プリセット番号の1番から順に、周波数の低い局から高い局へ受信 状態の良い局が自動的に記憶されます。

電波が弱くオートプリセットで記憶できなかった局があるときや、 特定のプリセット番号に記憶させたいときは

- 1 ラジオ・オートプリセット・FM/AMボタンを押して、FMまたはAM
- 2 記憶させたい放送局を受信する。
- 3 プリセット番号が点滅するまで、表示切替/決定ボタンを約2秒間押 したままにする。
- 4 記憶させたいプリセット番号が点滅するまで、プリセット+(▶▶) またはプリセット-(**◄**</br>
- 5 表示切替/決定ボタンを押す。

新しい局を記憶すると、同じプリセット番号に記憶されていた前の 局は消えます。

リモコンでは

- **1** FM/AMボタンを押して、FMまたはAMを選ぶ。
- 2 選局+または選局-ボタンで放送局を選ぶ。
- 3 記憶させたいプリセット番号の数字ボタンを約2秒間押したままにす
- プリセット番号が10番以降の場合には
- リモコンの+10ボタンを押して、10の位の数を設定する。
- ② リモコンの数字ボタンを押して、1の位の数字を設定する。 1の位の数字ボタンを押す場合は、約2秒間押してください。
- 例:プリセット番号12の場合は、+10ボタンを押してから、数字ボタ ン2を約2秒間押したままにする。

貸 ちょっと一言

記憶させた放送局は、ACパワーアダプターを抜いたり、乾電池を取り出したりし ても消えません。

記憶させた放送局を聞く

- **1** ラジオ・オートプリセット・FM/AMボタンを押して、FM またはAMを選ぶ。
- **2** プリセット+(▶▶I)またはプリセット-(▶◄)ボタンを押 して、聞きたい局のプリセット番号を選ぶ。

リモコンでは


- **1** FM/AMボタンを押して、FMまたはAMを選ぶ。
- 2 記憶させたプリセット番号の数字ボタンを押す。
- プリセット番号が10番以降の場合には
- リモコンの+10ボタンを押して、10の位の数を設定する。
- ② リモコンの数字ボタンを押して、1の位の数字を設定する。
- 例:プリセット番号12の場合は、+10ボタンを押してから、数字ボタ ン2を押す。

外部機器をつないで聞く

別売りのオーディオ機器などを本機につないで、本機のスピーカーで 音声を聞くことができます。

別売りの機器を本体側面のAUDIO IN端子につなぐ。

別売りの音声接続コード(ステレオミニプラグ)を使って、別 売りの機器の音声出力端子(ヘッドホン端子など)につなぎま す。



2 AUDIO INボタンを押す。

ボタンを押すと自動的に電源が入り、「AUDIO IN Iが表示さ



3 つないだ機器を再生する。

本機のスピーカーから音声が出力されます。 再生について詳しくは、つないだ機器の取扱説明書をご覧く ださい。

したいこと	操作
音量を調節する	音量+/-ボタンを押す。
雷源を切る	雷源ボタンを押す.

ご注意

- 接続したミュージックプレーヤーの出力端子がモノラルジャックの場合は、本 機の右側スピーカーから音が出ない場合があります。
- 接続したミュージックプレーヤーの出力端子がLINE OUT端子の場合は、ひず みが発生する場合があります。音がひずんだ場合は、ヘッドホン端子に接続し
- ミュージックプレーヤーなどのヘッドホン端子と接続した場合は、ミュージッ クプレーヤーの音量を上げてから、本機の音量を調節してください。

使用上のご注意

置き場所について

- 本機やCD等を次のような場所には置かないでください。
- 直射日光の当たる場所、暖房器具や調理器具の近く
- 温度が非常に高いところ(40℃以上)
- 窓を閉め切った自動車内(特に夏季)
- 風呂場など、湿気の多いところ
- ほごりが多いところ
- 磁石やスピーカーのすぐそばなど、磁気を帯びたところ
- テレビの近く

取り扱いについて

- 落としたり、強いショックを与えたりしないでください。故障の原因になりま
- 本体内部に液体や異物を入れないでください。
- CDぶたを開けたまま放置しないでください。内部にゴミやほこりが入り、故
- 障の原因になることがあります。 • 本機のスピーカーには強力な磁石を使っていますので、次のようなものは本機
- のそばに置かないでください。
- クレジットカードなどの磁気カード
- ーカセットテープ、ビデオテープなどの磁気テープ

ACパワーアダプターについて

- コードを無理に曲げたり、上に重い物をのせたりしないでください。 • アダプターを抜くときは、コードを引っ張らずに、アダプター本体を持って抜
- いてください。 • 長い間使わないときは、アダプターをコンセントから抜いてください。
- アダプターは容易に手が届くコンセントに接続してください。万一異常が起き たときは、すぐにアダプターをコンセントから抜いてください。

CD-R/CD-RWについて

- 本機は、CD-DAフォーマット*で記録されたCD-R(レコーダブル)とCD-RW(リ ライタブル)ディスクを再生することができます。ただし、ディスクや記録に 使用したレコーダーの状態によっては再生できない場合があります。 MP3やWMAなど、CD-DA以外のフォーマットは再生できません。
- * CD-DAは、Compact Disc Digital Audioの略で、一般オーディオCDに使用 されている、音楽収録用の規格です。

著作権保護技術付音楽ディスクについて

• 本機は、コンパクトディスク(CD)規格に準拠した音楽ディスクの再生を前提 として、設計されています。最近、いくつかのレコード会社より著作権保護を 目的とした技術が搭載された音楽ディスクが販売されていますが、これらの中 にはCD規格に準拠していないものもあり、本機で再生できない場合がありま

DualDiscについて

• DualDiscとはDVD規格に準拠した面と、音楽専用面とを組み合わせた新しい 両面ディスクです。尚、この音楽専用面はコンパクトディスク(CD)規格には 準拠していないため、本製品での再生は保証致しません。

CDの取り扱いかた

- 文字の書かれていない面(再生面)に触れないように持ちます。
- 紙やシールなどを貼ったり、傷つけたりしないでください。





- 長時間再生しないときは、ケースに入れて保存してください。ケースに入れず
- に重ねて置いたり、ななめに立てかけておくとそりの原因になります。 • 本機では円形ディスクのみお使いいただけます。円形以外の特殊な形状(星形、 ハート形、カード型など)をしたディスクを使用すると、本機の故障の原因と なることがあります。

CDのお手入れのしかた

- 指紋やほこりによるCDの汚れは、音質低下の原因になります。いつもきれい にしておきましょう。
- ふだんのお手入れは、柔らかい布でCDの中心から外の方向へ軽く拭きます。



- 汚れがひどいときは、水で少し湿らせた布で拭いたあと、さらに乾いた布で水 気を拭き取ってください。
- ベンジンやレコードクリーナー、静電気防止剤などは、CDを傷めることがあ りますので、使わないでください。

故障かな?と思ったら

本機が正しく動作しないときは、下記の項目をチェックしてください。 それでも正しく動作しないときは、お買い上げ店またはソニーの相談窓口にお問 い合わせください。

● CD-R/CD-RWでは、ディスクや記

録に使用したレコーダーの状態に

よって、再生された音がとんだり、

雑音が入ることがあります。

FM受信時ステレオにならない。

● モードボタンを押して、「STEREO」

ステレオ放送のときのみステレオで

きは、受信状態によっては雑音が多

• 乾電池が消耗していたら、すべて新

池の場合は、「LOW BATT」が表示さ

● テレビの近くでAM放送を受信する

と、AM放送に雑音が入ることがあ

ります。また室内アンテナを使用し

ているテレビの近くで、本機でFM

放送を聞くと、テレビの画像が乱れ

ることがあります。このようなとき

は、本機をテレビから離してくださ

ると、雑音が入ることがあります。

リモコンで操作ができない。

ら、新しいものと交換する。

• リモコンの乾電池が消耗していた

リモコンを本体へ向けて操作する。

• 本体とリモコンの間に障害物があっ

● 本体リモコン受光部に強い光(直射

日光や高周波点灯の蛍光灯など)が

当たっていたら、当たらないように

しいものと交換する。消耗した乾電

ラジオ部

を表示させる。

くなります。

リモコン部

たら、取り除く。

聞くことができます。

共 通 電源が入らない。

- 電源コードをDC IN端子とコンセン トにしっかり差し込む。
- 乾電池を正しく入れる。正しく入れ てない場合は、「BATTERY ERROR」 が表示されます。
- 乾電池が消耗していたら、すべて新 しいものと交換する。消耗した乾電 池の場合は、「LOW BATT」が表示さ れます。

雑音が入る。 ● FMステレオ放送を受信していると

音量を調節する。 ヘッドホンを ○(ヘッドホン)端子か ら抜く。

雑音が入る。

音が出ない。

• 近くで携帯電話などの電波を発する 機器を使用している→携帯電話など を本機から離して使用する。

再生が始まらない。 CDが入っているのに「NO DISC」

が表示される。 • CDが裏返し→文字のある面を上に

- する。 AM放送受信時にリモコンで操作す • CDの汚れがひどい→クリーニング
- する。 レンズに露(水滴)がついている→ CDを取り出してCDぶたを開けたま



- ファイナライズ処理(通常のCDプ レーヤーで再生できるようにする処 理)をされていないCD-R/CD-RW
- ディスクは再生できません。 ● CD-R/CD-RWでは、ディスクや記 録に使用したレコーダーの状態に よって再生できない場合がありま
- CD-R/CD-RWに何も録音されてい ない。
- 乾電池が消耗していたら、すべて新 しいものと交換する。消耗した乾電 池の場合は、「LOW BATT」が表示さ れます。

音がとぶ。

- 音量を下げる。 • CDの汚れがひどい→クリーニング
- 振動のない場所に置く。
- CDに傷がある→CDを取り換える。

主な仕様

CDプレーヤー部

	コンパクトディスクデジタ
	ルオーディオシステム
ンネル数	2チャンネル
・フラッター	測定限界以下(JEITA*)
数特性	20Hz - 20,000Hz
	+0.021/-0.1dB (JEITA)

ラジオ部 受信周波数

* JFITA(電子情報技術産業協会)規格による FM: 76.0MHz - 90.0MHz AM: 531kHz - 1.710kHz ** 音量7分目程度 FM: ロッドアンテナ AM· フェライトバーアン 最大外形寸法 約323mm × 160mm × テナ内蔵

スピーカー

アンテナ

フルレンジ: 5cm ーン型4Ω、2個 入力端子 ステレオミニジャック1個 出力端子 ヘッドホン(ステレオミニ 付属品

実用最大出力 $1.7W + 1.7W (JEITA/4\Omega)$ 外部電源端子 定格DCIN ACパワーアダプター(付 属)を接続してAC100 V電 源から使用可能

単2形乾雷池6個使用 (DC 9 V) リモコン田・ 単4形乾電池2個使用 (DC 3V)

保証書とアフターサービス

電池持続時間

測定条件

FM受信時

CD再生時**

▼ 使用乾電池 ソニーニュー ソニー

スーパー アルカリ

約13.5時間 約20時間

約1.5時間 約8時間

(幅×高さ×奥行き)

ご使用時 約1.8kg

ACパワーアダプター(1

リモコン(1)、リモコン用

単4形乾電池(2)、取扱説

明書・保証書(1)、安全の

ために(1)、ソニーご相談

窓口のご案内(1)

本機の仕様および外観は、改良のため予告な

く変更することがありますが、ご了承くださ

(乾電池含む)

(最大突起部含む)(JEITA)

√ R14P LR14

- 確かめのうえ、大切に保存してくだ ●保証期間は、お買い上げ日より1年
- 間です。 アフターサービス

調べください。

にご相談ください。

調子が悪いときはまずチェックを ^{だきます。} この説明書をもう一度ご覧になってお

それでも具合の悪いときは ソニーの相談窓口またはお買い上げ店

保証期間中の修理は

●所定事項の記入および記載内容をお 保証書の記載内容に基づいて修理させ ていただきます。詳しくは保証書をご 覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合 は、ご要望により有料修理させていた

部品の保有期間について

当社ではパーソナルオーディオシステ ムの補修用性能部品(製品の機能を維 持するために必要な部品)を、製造打 ち切り後6年間保有しています。この 部品保有期間を修理可能の期間とさせ ていただきます。保有期間が経過した 後も、故障箇所によっては修理可能の 場合がありますので、お買い上げ店ま たはソニーの相談窓口にご相談くださ W

04]+[#

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などは http://www.sony.co.jp/support

携帯電話·PHS·一部のIP電話·· 0466-31-25
修理相談窓口
フリーダイヤル・・・・・・・・・・・0120-222-3
携帯電話・PHS・一部のIP電話・ 0466-31-25
※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせくださ

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-

SONY

パーソナルオーディオシステム

取扱説明書:保証書

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。



4-189-336-**03**(1)

品 名 パーソナルオーディオシステム

型 名 ZS-E70 保証書 T05-1

ここに保証書が入ります

Complete the film by inserting the warranty at this position

在此處插入保證書完成菲林。

在此位置插入保证书以完成胶片


この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。 **この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、**製品を安全にお使いください。 お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

©2010 Sony Corporation Printed in China




各部のなまえ

本体



* 本体の▶■(再生/一時停止)ボタン、音量+ボタンには、凸点がついています。 操作の目印として、お使いください。

リモコン



* リモコンの音量+ボタン、数字ボタン5には、凸点が ついています。操作の目印として、お使いください。

24 FM/AMボタン

25 リセットボタン

26 +10ボタン

1 電源ボタン 2 CDボタン

3 ラジオ・オートプリセット・

FM/AMボタン

4 AUDIO INボタン

賞 ちょっと一言

7 プリセット+/ー・ **▶▶**I/**I**◀**◀** ボタン

5 ▶Ⅱ(再生/一時停止)ボタン 6 ■(停止)ボタン

13 押す・閉じる **14** 表示窓

ヘッドホンで聞くときは、ヘッドホンをΩ(ヘッドホン)端子につないでください。

○(ヘッドホン)

端子へ

10 イージーサーチすすむ/

11 音量+/ーボタン

8 選局+/-ボタン

+/-ボタン

9 スピードコントロール

12 開く(▼)スイッチ

18 DC IN 9V(♦€♦)端子

イージーサーチもどるボタン **19** ヘッドホン(೧)端子 20 AUDIO IN端子

22 クリアボタン


23 決定ボタン

15 モードボタン 16 表示切替/決定ボタン 17 電源/電池ランプ

27 数字ボタン


21 ファンクションボタン

リモコンに乾電池を入れる



乾電池の交換について

電源を準備する



付属のACパワーアダプターを使用する場合、本機のDC IN 9 V(♦€♦) 端子に差し込んだあと、壁のコンセントへ差し込んでください(A)。 乾電池を使用する場合、別売りの単2形乾電池6個を入れてください。 乾電池でお使いになるときは、ACパワーアダプターを本機から抜いて ください(**B**)。


ご注意

- 乾電池で使うときは、ACパワーアダプターを本機から抜いてあることを確かめ てください。ACパワーアダプターをつないでいると、乾電池では使えません。
- 乾電池のみで使用中、乾電池が消耗してくると電源/電池ランプが暗くなった り、自動的に電源が切れたりします。すべて新しい電池に交換してください。
- 乾電池でお使いの場合は、リモコンで電源を入れることはできません。
- 乾電池を出し入れするときは、CDを取り出しておいてください。CDぶたの中 でCDがずれて傷つくおそれがあります。
- この製品には、付属のACパワーアダプター (極性統一形プラグ・JEITA規格)を ご使用ください。それ以外のACパワーアダプターを使用すると、故障の原因 になることがあります。




リモコンに乾電池を入れる


単4形乾電池2本(付属)を入れてください。



操作できる距離が短くなってきたら、すべて新しい電池に交換してく ださい。

CDを聞く





3 CDボタンを押し、▶II(再生/一時停止)ボタンを押す。 CDボタンを押すと自動的に電源が入り、「CD」が表示されます。 曲番 再生経過時間

したいこと	操作
音量を調節する	音量+/-ボタンを押す。
再生を止める	■(停止)ボタンを押す。
再生中に一時停止する	▶ II (再生/一時停止)ボタンを押す。 もう一度押すと再生が始まる。
次の曲へ進む	プリセット+(▶▶┪)ボタンを押す。
曲の頭に戻る	プリセットー(◄◀)ボタンを押す。
曲を聞きながら聞きたい部分 を探す	再生中にプリセット+(▶▶I)またはプリセットー(▶◀)ボタンを押したままにする。
電源を入/切する	電源ボタンを押す。
表示窓の再生時間を見ながら 聞きたい部分を探す	一時停止中にプリセット+ (▶►)またはプ リセットー (I◀◀)ボタンを押したままに する。
曲番で直接聞きたい曲を選ぶ	リモコンの+10ボタンと数字ボタンを押して、曲番を選択する。詳しくは、「CDを聞く」の「曲番で直接聞きたい曲を選ぶには(ダイレクト選曲)」をご覧ください。

ご注意

- 曲番で直接選ぶ場合、表示窓に「SHUF」が出ていたら、停止中に「SHUF」の表示 が消えるまで、本体またはリモコンのモードボタンを繰り返し押す。
- 再生中または一時停止中にモードボタンは使えません。 押した場合は、表示窓に「PUSH STOP」が表示されます。

停止したところから再生する(リジューム再生)

曲の途中で停止した場合でも、停止したところから再生できます。

1 CDの再生中、■(停止)ボタンを押して、停止する。 表示窓に「RESUME」と表示されます。「RESUME」が表示されない ときは、リジューム再生できません。

RESUME

2 ▶Ⅱ(再生/一時停止)ボタンを押す。

手順1で停止したところから、再生が始まります。


- 停止したところによっては、リジューム再生の始まりがずれることがあります。 • 以下の操作をすると、停止したところの記録は消え、リジューム再生は無効に
- なります。 -CDぶたを開けたとき
- 再生モードを変えたとき
- -電源の入/切をしたとき
- 貸 ちょっと一言

CDを最初から再生したいときは、■(停止)ボタンを2回押してから、**▶**■(再生/ 一時停止)ボタンを押す。

表示窓を見る

全曲数と全再生時間を調べるには

再生中は■(停止)ボタンを2回、停止中は■(停止)ボタンを1回押して、 表示窓を見る。



全曲数と全再生時間残り時間を調べるには 再生中に表示切替/決定ボタンを押す。

押すたびに以下のように表示が変わります。

→ 再生中の曲番と再生経過時間(通常表示) 再生中の曲番と曲の残り時間 - CD全体の残りの曲数と残り時間*

* リピート再生、シャッフル再生の場合は、表示されません。

繰り返し聞く(リピート再生)

停止中に本体またはリモコンのモードボタンを押して、以下の操作を

1曲だけ繰り返す	1 「 ⊊ 1」に切り替わるまで、モードボタンを繰り返 し押す。
	2 プリセット+(►►)またはプリセットー(►<)ボタンを押して、曲番を選ぶ。
	3 ▶Ⅲボタンを押す。
全曲を繰り返す	1 「♀」に切り替わるまで、モードボタンを繰り返し 押す。
	2 ▶Ⅲボタンを押す。

リピート再生をやめるには

リピートの種類 操作

停止中に「ᢏ」の表示が消えるまで、モードボタンを繰り返し押す。

再生中にモードボタンを繰り返し押しても、リピートの設定はできま

曲番で直接聞きたい曲を選ぶには (ダイレクト選曲)

リモコンの+10ボタンと数字ボタンを押して、曲番を選択する。 例1:5曲目の場合は、数字ボタン5を押す。



例2:25曲目の場合は、+10ボタンを2回押してから、数字ボタン5を押



順不同に聞く(シャッフル再生)

- ¶ 停止中に「SHUF」に切り替わるまで、本体またはリモコン のモードボタンを繰り返し押す。
- 2 ▶ (再生/一時停止)ボタンを押す。 再生が始まります。

シャッフル再生を全曲繰り返すには

停止中に「SHUF ♀」に切り替わるまで、モードボタンを繰り返し押す。

シャッフル再生をやめるには

停止中に「SHUF」の表示が消えるまで、モードボタンを繰り返し押す。

再生中にモードボタンを繰り返し押しても、シャッフルの設定はでき ません。

聞きたい曲を好きな順に聞く (プログラム再生)

- **1** 停止中に「PGM」に切り替わるまで、モードボタンを繰り返
- **2** プリセット+(▶►)またはプリセット-(►<)ボタンを押 して、聞きたい順に曲番を選び、表示切替/決定ボタンを

25曲までプログラムすることができます。



「STEP xx」と表示されます。

登録された プログラム再生の 最後の曲番 合計時間

3 ▶Ⅱ(再生/一時停止)ボタンを押す。

プログラムした順に再生が始まります。

リモコンでは

- **1** ■(停止)ボタンを押す。
- **2** 「PGM」に切り替わるまで、モードボタンを繰り返し押す。
- **3** 数字ボタンを押して曲番を選ぶ。

再生したい順番に数字ボタンを押すと、直接登録できます。

4 ▶Ⅱ(再生/一時停止)ボタンを押す。

プログラム再生で全曲繰り返すには

停止中に「PGM ♀」に切り替わるまで、モードボタンを繰り返し押す。

プログラム再生をやめるには

停止中に「PGM」の表示が消えるまで、モードボタンを繰り返し押す。

登録ステップ数、登録最終曲と合計時間の表示を確認するには

停止中に表示切替/決定ボタンを押す。表示切替/決定ボタンを押すと、 登録ステップ数と登録最終曲・合計時間が交互に表示されます。

プログラムを変更するには

① 現在のプログラムから新たに曲番を追加する

停止中にプリセット+(▶▶)またはプリセット-(▶◄)ボタンを押し て、曲番を選び、表示切替/決定ボタンを押す。

リモコンの場合、クリアボタンを押すと、プログラム最終曲から1曲ず つ削除されます。



② 始めから設定する

再生前には1回、再生中には3回、■(停止)ボタンを押して、現在のプ ログラムを消してから、プログラムし直します。

貸 ちょっと一言


- プログラムは26曲以上登録できません。
- 26曲以上プログラム登録しようとすると、表示窓に「FULL」と表示されます。 プログラム再生が終わっても、作ったプログラムは残っています。►II(再生/ 一時停止)ボタンを押すと、同じプログラムをもう一度聞くことができます。
- CDぶたを開けるとプログラムの内容は消えます。 ● プログラム再生の合計時間が99分59秒を超えた場合、「--:--」と表示されます。

再生位置を進める/戻す

(イージーサーチ機能)

CD再生中にイージーサーチボタンを押すことによって、音声を戻して 聞きなおしたり、進めて聞くことができます。

リモコン イージーサーチ イージーサーチ



(もどる) (すすむ)

「すすめる」には

本体またはリモコンのイージーサーチすすむボタンを1回押す。 約10秒先に進みます。

「もどす」には

本体またはリモコンのイージーサーチもどるボタンを1回押す。 約3秒前に戻ります。

ご注意

- ◆ CDの停止または一時停止中は、イージーサーチは使えません。
- 最後の曲で残り再生時間が10秒未満の場合、イージーサーチすすむボタンを押 すと、曲は停止します。
- 全曲リピートのとき、最後の曲で残り再生時間が10秒未満の場合、イージーサー チすすむボタンを押すと、始めの曲になります。

CDの再生速度を変更する

(スピードコントロール機能) 語学学習などで再生速度を調節したいときに使用します。

CDの再生速度は約-20%から約+20%の7段階で変更できます。

SPEED $-3 \leftrightarrow -2 \leftrightarrow -1 \leftrightarrow 0 \leftrightarrow +1 \leftrightarrow +2 \leftrightarrow SPEED +3$ (通常速度)

再生速度を変更するには

本体またはリモコンのスピードコントロール+/-ボタンを押して、速度 を変更する。

再生速度をもとに戻すには

本体またはリモコンのスピードコントロール+/-ボタンを押して、 SPEED 0にする。

リモコン

本体

スピードコントロール スピードコントロール





